

**Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekce ZENCO bílo/černý**  
**Katalogové označení: DAV001**  
**NÁVOD**

**INSTALACE:**

1. Dávkovač otevřete pomocí přiloženého klíče. Vložte klíček do horního zámků a zatlačte.
2. Nainstalujte dávkovač na zeď nebo držák pomocí přiložených šroubů nebo oboustranné lepicí pásky. V případě instalace pomocí oboustranné lepicí pásky se ujistěte, aby byly obě plochy čisté a suché.
3. Oddělejte kryt baterií a vložte 8 ks nových AA alkalických baterií podle správné polarity a zavřete víko.
4. Před naplněním nádoby gely nebo tekutinou je nutné vytáhnout nádobu ven z dávkovače. Nádobu vytáhněte vysunutím směrem k sobě. Po naplnění vložte nádobu zpět do dávkovače.
5. Zapněte dávkovač tlačítkem ON/OFF. Po zapnutí blikne zelená kontrolka.
6. Nastavte dávkování na jednu nebo dvě dávky na jedno sejmoutí pomocí tlačítka (objem jedné dávky závisí na zvolené pumpičce/náplně, viz níže). Zavřete víko dávkovače.

**POUŽITÍ:**

Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 3 - 10 cm ze spod od dávkovače.

Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanou dávku náplně. V případě, že potřebujete více náplně, oddělejte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor.

**PUMPIČKY:**

Součástí balení jsou 3 pumpičky na dávkování náplní:

1. **Pumpička Gel/tekutina (YK1008) – přednastavená v dávkovači**
  - náplň: šampon, sprchový gel, tekuté mýdlo, dezinfekční gel, tekutá dezinfekce
  - jedná dávka je 0,8ml, dvě dávky 1,6ml



Obr. Pumpička Gel/tekutina - v hrotu pumpičky je dírka.

2. **Pumpička Sprej**
  - náplň: pumpička je určena jen pro tekuté náplně jako jsou tekuté dezinfekce s obsahem alkoholu.  
V případě použití gelové náplně může dojít k ucpaní pumpičky.
  - Jedná dávka je 0,4ml, dvě dávky 0,8ml



Obr. Pumpička Sprej – v hrotu pumpičky je rozprašovací zátka.

**VÝMĚNA PUMPIČKY:**

Pro výměnu pumpičky musí být nádoba na náplň prázdná.

1. Vyjměte nádobu z dávkovače
2. Pumpičku tahem vysuňte z dávkovače.
3. Nasadte požadovanou pumpičku tak aby celý horní hrot pumpičky byl zasunutý v těsnění nádoby.

**INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNĚ:**

- Pokud je dávkovač zapnutý, kontrolka bliká zeleně každých 5 sekund.
- V případě, že kontrolka bliká červeně jsou slabé baterie.
- V případě, že kontrolka bliká červeně a zeleně zároveň jsou baterie úplně vybité, nebo je nádoba na náplň prázdná, případně mohlo dojít k nějaké neobvyklosti jako je ucpaní trysky. Vypněte dávkovač, zkонтrolujte, případně neobvyklosti odstraňte a znova zapněte.
- V případě, že kontrolka bliká zeleně nepřetržitě došlo k nějaké překážce pro možnost dávkování. Odstraňte překážku k navrácení do normálního stavu.-

**UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**

Dávkovač čistěte vlhkým ubrouskem a následně osušte. Neumývejte dávkovač vodou.

Nádobu na náplň a pumpičku lze čistit pod tekoucí vodou a následně osušte. Nádobu a pumpičku vkládejte do dávkovače vždy suchou.

Dávkovač desinfekce je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby nebyl dávkovač vystaven přímému slunci a dešti.  
Během přemístění dávkovače musí být nádoba na náplň prázdná, případně vyjmuta z dávkovače.

Dovozce do ČR: ALFI Corp., s.r.o, DIČ CZ28587855,  
[www.alficorp.cz](http://www.alficorp.cz)