

# Technický list

## CLEAMEN 131 na koberce extraktor

**Objem:** 5 L

**Kód výrobku:** VC131050099

**Popis výrobku:**

Nízkopěňivý prostředek určený pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken. Výrobek je určen k extrakčnímu čištění a obsahuje vysoce účinné enzymy. Obsahuje baktericidní a fungicidní přísady, které zabraňují tvorbě bakterií, plísní a hub v průběhu dlouhého vysychání. Podle úrovně znečištění naředte roztok a aplikujte extraktorem.

**Návod k použití:**

Na skvrny nastříkejte koncentrovaný prostředek pomocí rozprašovače a vetřete do textilie, nechte chvíli působit a poté ji několikrát přejeďte extraktorem. Prostředek je možno použít i pro ruční čištění. Zde je nutné dbát na důkladné vymytí přípravku čistou vodou. Pro dlouhodobé udržení čistoty tkaniny, zejména u potahů a čalounění křesel doporučujeme po vyčištění tkaninu ještě několikrát proprat čistou vodou pomocí extraktoru.



	Míra znečištění		
	•	••	•••
ml/10 litrů do stroje	50	150	250
pH roztoku	7,2	8	8

Nevhodné pro materiály a povrchy, které nejsou odolné vůči vodě.

**Fyzikální a chemické vlastnosti:**

Skupenství: Tekutina

Barva: Nažloutlá

pH: 8,2

Zápach: Charakteristický

**Bezpečnostní upozornění:**

**NEBEZPEČÍ.** Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

**Bezpečnostní pokyny:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. Obsahuje P2 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

**Pokyny pro skladování:**

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem. Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.

**Balení:** 5 L – 128 kusů na paletě

**Uzávěr:** bezpečnostní uzávěr

**Výrobce:**

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: info@cormen.cz, [www.cormen.cz](http://www.cormen.cz)

