

# Rivamat

## Speciální čisticí prostředek bez tenzidů

### Vlastnosti

Univerzálně použitelný speciální čisticí prostředek bez tenzidů, který spontánně rozpouští nečistoty a má neobyčejný čisticí výkon. Rivamat je zvláště vhodný pro strojní použití. Vysokého výkonu je dosaženo bez použití enzymů, fosfátů nebo tenzidů. Tím se opětovně znečištění, např. textilních krytín, výrazně snižuje.

### Složení (podle 648/2004/ES)

Alkálie, komplexní pojiva.

Hodnota pH (koncentrátu): cca 13,5      hodnota pH (pracovního roztoku): cca 12,5

### Oblast použití

Použitelný na všechny plochy, které jsou odolné vodě a alkáliím. Je zvláště vhodný na mikroporézní slinutou dlažbu a koberce ze syntetických vláken.

### Použití

Před prvním použitím na nenápadném místě vyzkoušejte snášenlivost materiálu!

#### Běžný každodenní úklid (strojný úklid za mokra):

100 ml k 10 litrům studené vody.

#### Intenzivní čištění/základní čištění (strojný úklid za mokra):

1000 ml k 10 litrům studené vody

#### Intenzivní čištění/základní čištění

#### (extrakční čištění/metoda textilního padu):

100 - 1000 ml k 10 litrům studené vody.

Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky !



#### Upozornění:

Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí. Díky vysoké koncentraci produktu se v porovnání s běžnými (nekoncentrovanými) prostředky použije pouze omezené množství produktu. Více informací najdete na webových stránkách Evropské unie: [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu). Obalový materiál je recyklovatelný.



Úklidové  
automaty /  
průmyslové  
čištění

### Spotřeba na m<sup>2</sup>

Běžný každodenní úklid: 1 ml

Intenzivní čištění/základní čištění (strojný úklid za mokra): 10 ml

Intenzivní čištění/základní čištění (extrakční čištění/metoda textilního padu): 1–10 ml

GHS 05, Nebezpečí (v koncentrátu);

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: Sodium Hydroxide (INCI).

**Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).**

### Balení

10 litrů kanistr

výr. č. j 10 06 10

