

# Thermohospital

## Umělohmotná emulze odolná dezinfekčním přípravkům a alkoholu

### Vlastnosti

Umělohmotná disperze odolná vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholu k ochraně podlahových krytin v prostorách, kde se často pracuje s plošnými dezinfekcemi a dezinfekcemi rukou. Thermohospital je vysoce hodnotné základní ošetření podlahové krytiny, které je zvláště odolné proti vychození, odolné proti vytření, neklouzavé a odpuzující nečistoty. Prostředky k dezinfekci rukou mohou způsobit momentální narušení vrstvy, ale jen vzácně rušivé skvrny.

### Složení

Umělohmotná disperze, tvrdé polyetylenové vosky, rozpouštědla rozpustná ve vodě, změkčovačla.

Hodnota pH koncentráту: cca 8,5

### Oblast použití

Thermohospital lze po základním vyčištění použít na podlahové krytiny, které jsou odolné vodě, jako např. PVC, polyolefin, linoleum, savý přírodní a umělý kámen, asfalt apod. Přednostně v nemocnicích, domovech důchodců, mateřských školách a sanatoriích.

### Použití

Produkt používat pouze na dobře vyschlou podlahovou krytinu.

Neředěný Thermohospital tence nanést plochým mopem. Zabránit zaschnutí produktu v potahu mopu. Kanystr okamžitě po použití uzavřít!

### Základní ošetření podlahové krytiny po základním vyčištění:

Podle savosti podlahy se doporučují 2 až 3 vrstvy v časovém odstupu cca 30 minut.



**Ošetřující  
emulze**

### Spotřeba na m<sup>2</sup>

Základní ošetření: 25 ml na vrstvu

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

### Balení

2 x 5 litrů kanystr v kartonu  
200 litrů sud

výr. č. j 20 06 05

výr. č. j 20 06 72

**Chraňte před mrazem!**

